



6176 Innsbruck-Völs
Innsbrucker Straße 68
Tel.: 0512/304230
Fax: 0512/302659
Mail: ibk@justleitern.com

8055 Graz-Straßgang
Mühlfelderweg 40
Tel.: 0316/297400
Fax: 0316/297229
Mail: graz@justleitern.com

9500 Villach
Untere Fellacher Str. 60
Tel.: 04242/58028
Fax: 04242/56576
Mail: villach@justleitern.com



Homepage: www.justleitern.com **e-Mail:** office@justleitern.com

JUST - LEITERN AKTIENGESELLSCHAFT

A-3424 Zeiselmauer, Bundesstraße B14, Tel +43/2242/70408-0, Fax +43/2242/72507

Bedienungsanleitung für JUST Klappgerüste Type 45-010 und 45-011

Höchstzulässige Gesamtbelastung: 250 kg

Das Besteigen des Gerüsts durch Personen ist nur bis zu einer Bühnenhöhe von maximal 0,99 m gestattet.

Aufbau:

- Die Standard-Räder in den Rahmen einstecken und mittels des Sicherungsstifts sichern.
- Die höhenverstellbaren Räder einstecken, auf die gewünschte Höhe einstellen und mit dem Radsicherungshalter montieren.
- Den Stift beim oberen Gelenk herausnehmen!
- Den Rahmen auseinanderklappen und den Sicherungsbolzen bei oberem Gelenk einstecken und sichern.
- Die Bühne in einer Höhe von maximal 0,99 m einhängen!
- Die Bremsen an allen Rädern betätigen und sicherstellen, dass alle Räder Bodenkontakt haben. Danach die Bremsfunktion überprüfen.
- Das Gerüst nur auf annähernd ebener Fläche aufstellen.

Abbau:

- Aufbau in umgekehrter Reihenfolge
 - Die Bremsen an allen Rädern lösen.
 - Die Bühne aushängen.
 - Den Sicherungsbolzen am oberen Gelenk entfernen und den Rahmen dann zusammenklappen.
 - Den Stift am oberen Gelenk wieder einsetzen.
 - Die Räder entsichern und abnehmen.

Achtung:

- Bei höheren Gerüstvarianten (Type 45-020 und folgende) mit einer Bühnenhöhe von 1 m oder mehr ist ein Geländer mit Handlauf sowie Kniewehr zu montieren!
- Beträgt die Bühnenhöhe 2 m oder mehr, so sind zusätzlich Bordbretter – Fußschutz – zu verwenden!
- Ab einer Bühnenhöhe von 2,40 m müssen auch, die vom Hersteller empfohlenen, Ausleger angebracht werden!